シングルレバー式混合栓 ンノグルレハー式混合栓 **取扱影** KM901(Z)〈各仕様共通〉 **取扱**

■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。 この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。

安全上のご注意

- ●ここに示した 査警告 は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ●ここに示した / <u>↑</u> 注意 / は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはいけ ○ cの極級小は、こ

この絵表示は、「分解禁止」の内容です

この私衣小は、「接触禁止」の内容です この絵表示は、

この絵表示は、必ず実行して

やけど、漏水をやけどやけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。 した場合の処置 漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。 るして専門の業者に修理を依頼してください。

給湯温度は85℃より高温で使用 しないでください。 85℃ より高温

85℃より高温でご使用になると、 水栓の寿命が短くなり、破損して、 やけどをしたり、漏水で家財など を濡らす財産損害発生のおそれ があります。

配管などの解氷のため解氷機をご使 用の場合、水栓(給水・給湯管含む) には絶対に通電しないでください。



通電すると水栓や給水・給湯管が 発熱し、破損して家財などを濡らす 財産損害発生のおそれがあります。

器具の左側は熱くなっているた め直接肌を触れないでください。



給湯側のため高温になっており やけどをするおそれがあります。 加工及び接合、市販浄水器具の 取り付け等の改造はしないでく



器具が破損し、やけど・けがをし たり、漏水で家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。

寒冷地仕様の場合

水抜き栓は水抜き以外の目的で

水抜き栓をいきなり開けますと高

温の湯が出てやけどをしたり、湯

水が噴き出して、家財などを濡ら

す財産損害発生のおそれがあります。

キャビネット内の湯側配管は熱

くなっているため直接肌を触れ

開けないでください。

てください。

小さいお子様だけの使用は避け

やけど・けがをするおそれがあり ます。

分解は、保守・点検の決められた



器具が破損し、やけど・けがをし たり、漏水で家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。

高温の湯をお使いのときには吐 水口および器具の左側は熱くな っているため直接肌を触れない



給湯側のため高温になっており、 やけどをするおそれがあります。 やけどをするおそれがあります。

ないでください。

接触禁止

湯水を使うときは、低温から少しず つ吐水させて適温にし、適温かどう かを確かめてから吐水してください。



確かめないと高温の湯が出てや けどをするおそれがあります。

高温の湯を使用した後は、器具内に 高温の湯が残らないようにしばらく 水を流してから止水してください。



次に使用する時、器具内に滞留 した高温の湯が出てやけどをす るおそれがあります。

器具に乗ったり、よりかかったりし

て無理な力を加えないでください。

器具が破損し、けがをしたり、漏

水し、家財などを濡らす財産損害

凍結が予想される際は、一般地仕様をお使い

の場合、少量の水を出しておくか、配管に布 を巻くなどして、凍結を防止してください。 寒冷地仕様をお使いの場合は配管の水抜き操

し、家財などを濡らす財産損害発

生のおそれがあります。

発生のおそれがあります。

湯をお使いになるときは、必ずレ バーを水側にしてから開栓してく ださい。その後徐々に湯側を開栓 し、お好みの温度に調節してくだ さい。



湯側を先に開栓すると、高温 の湯が吐水して、やけどをす るおそれがあります。

お湯を使用した後で次に使用する 時、若干温度変化する場合があり ますので、しばらく吐水させて湯



湯温が 安定してから

しばらく吐水させないと、やけ どをするおそれがあります。

めっき部品は、ぶつけたり落とした

りしないでください。また、鋭利な

レバーハンドル操作の急閉止は、配 管からの漏水を起こすことがありま

すので、ゆっくり操作してください。

(ゆっくり)

らす財産損害発生のおそれがあります。

レバーハンドルの位置で湯温を確

かめた後、吐水してください。

確かめないと高温の湯が出てや

けどをするおそれがあります。

位置を確かめて



急に閉めると「ドン」という音がして配 管に衝撃が加わり漏水で家財などを濡



めっきの表面が割れて、けがをす るおそれがあります。万一めっき の表面が割れた場合は、ただちに 新しい部品に交換してください。

作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。 水抜きしないと凍結破損で漏水

●修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。 **○○ 0120-474-161** ※携帯電話からは、0574-55-1191をご利用ください。

水栓の品番をご確認ください

水栓に貼ってある品番シールでご確認くだ [技術料]・ さい。シールの左下が品番です。 [シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧く

●商品に関するお問い合わせはKVKお客様 ご相談センターにご連絡ください。

2 0570-099-552

修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています ・診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了

時の点検等の作業にかかる費用 [部品代]…修理に使用した部品代

出張料 …製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

株式会社 KVK 本社·工場/〒501-1195岐阜市黒野308 インターネットホームページ http://www.kvk.co.jp/


2ページ

ご使用の前に / ご使用方法

給湯器の使用上のご注意

- ・給湯器の給湯温度は、安全のため60°C給湯をおすすめします。
- ・レバーハンドルは、できるだけ全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。(瞬間型の場合)
- ・レバーハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってください。 (それでも給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合はレバーハンドルで調節を行ってください)

各部の名称




※逆止弁は仕様により付いていないものがあります。

寒冷地仕様 水抜き栓付 止水栓(別売) 止水弁 水抜き栓

温度、出し止め、量の調節方法

レバーハンドルを右へ回すとぬるくなり、左へ回すと熱 くなります。

レバーハンドルを上げると吐水、下いっぱいまで下げる と止水します。上へ上げるほど流量が増します。



【⚠警告】

湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適 温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してくだ さい。確かめないと、高温の湯が出てやけどをする おそれがあります。

【/ 注意】

レバーハンドルは無理な力を加えずゆっくり操作し てください。急な操作や無理な力での操作はウォー ターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水に より家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあり ます。

凍結予防のしかた

- ●水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- 凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。 ●凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
- なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。
- 【____警告】解氷機を使用する際は、水栓(給水・給湯管含む)には通電しないでください。水栓や給水・給湯管が 発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 【 / 注意] 凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。 怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

-般地仕様水栓の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。 ・配管部などに布を巻きます。 水栓より少量の水を出しておきます。

寒冷地仕様水栓の場合

器具のみの (配管に水抜き格		配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合)	操作	
		1	配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作)	
2)		湯水の止水栓の止水弁(2か所)を締めます。	
3)	3	レバーハンドルを真ん中の位置で吐水状態にします。	
4)	4	湯水の止水栓の水抜き栓を開けて水を抜きます。	

注意してください。


水抜き後 通水を再開する 【お願い】

上記と逆の手順で操作して通水を再開 してください。必ず水抜き栓がしまって いることを確認して、レバーハンドルを

通水を再開しても水が出ない場合… レバーハンドルを上げて(吐水状態)、 しばらくお待ちください。

これは水栓内に残った水滴が凍りつい て起こる現象です。

異常ではありません。



3ページ 4ページ

日常のお手入れ・保守

お手入れ方法

[軽い汚れの場合]

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、 乾いた布で拭き取ります。

[ひどい汚れの場合]

中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかい布で 汚れを拭き取ってから、乾いた布でから拭きします。



[使ってはいけないもの]

水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・ アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素 系洗剤等は使わないでください。

金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありま すので、使わないでください。




【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

泡まつ器の清掃方法

吐水口の泡まつ器にゴミ等がつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に

- ①吐水口の泡まつ器キャップをはずす方向にひねって、泡まつ器を取りはずします。
- ② 泡まつ器をブラシで水洗いします。






清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

流量の調節方法(止水栓は本製品に同梱されていません。別売です)

流量の調節は右記の方法で行ってください。 レバーハンドルが全開吐水で適量になるように、 止水弁で調節します。




5ページ

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

配管まわりの水漏れ(1か月に1回程度)


配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確認 してください。部品の劣化・摩耗などによって生じる 漏水で、家財などを濡らす財産損害発生を未然に防 止するために、配管まわりの点検を行ってください。



水栓取り付け部のがたつき(1か月に1回程度)

【 ⚠ 注意】

水栓取り付け部にがたつきがないか確認してくださ い。がたついたままお使いになると、配管に負担がか かり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそ れがあります。



定期的な部品交換(部品は水栓の種類によって異なります)

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 お客様による日常のお手入れ・点検 買い替え 消耗部品の交換 (シャワーホース・パッキン等) [有料] 取付日 ご検討

摩耗劣化部品の交換[有料]

部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。 部品の交換

・摩耗劣化部品の例(水栓の種類によって異なります)

例)カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等

[/ 注意] 中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換を行ってください。逆止弁が正常に機能しない と、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。(逆止弁は仕様により付いてい ないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください)

部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

供給期間

の製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。

6ページ

水栓本体内部のメンテナンスをする場合


水栓本体内部のメンテナンスをする場合は、以下の手順で取りはずしてください。

【 / 注意】 修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。 水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

- ① 湯水の止水弁(2か所)または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
- ② レバーハンドルを吐水状態にします。

図は一般地仕様です

- ③ レバーハンドルを上げた状態で、ねじが見えるまで固定ナットカバーを指で押し下げます。
- ④ 六角レンチ(サイズ: 2.5) (市販品)を用いてねじをはずし、レバーハンドルをはずします。
- ⑤ 下がっている固定ナットカバーをもとの位置まで戻し、反時計回りに回してはずします。
- ⑥ スプリングをはずしてから、工具を用いてねじ、インサート樹脂、固定ナットをはずしてカートリッジを取り 出します。



水栓本体内部のメンテナンス後は、はずした逆の手順で組み立ててください。 その際、レバーハンドルにねじを仮締め後、レバーハンドルを組み付け、ねじをねじ込んでください。

故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現	象	お調べいただくところ	処置	参照ページ及び項目
吐水量が 少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ 「流量の調節方法」	
	泡まつ器にゴミ等がつまっていませ んか	泡まつ器を清掃する	5ページ 「泡まつ器の清掃方法」	
	.61	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換 式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力に セットする	_
		泡まつ器は凍っていませんか	泡まつ器にぬるま湯をかける	_
高温し 出な		水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ 「流量の調節方法」
低温しか出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ 「流量の調節方法」	
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	_	
温度調節が うまく できない	飾が	湯側・水側止水弁は十分に開いて いますか	止水弁を開ける	5ページ 「流量の調節方法」
		給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	_
	よい	泡まつ器にゴミ等がつまっていませ んか	泡まつ器を清掃する	5ページ 「泡まつ器の清掃方法」
吐水 飛び背		泡まつ器にゴミ等がつまっていませ んか	泡まつ器を清掃する	5ページ 「泡まつ器の清掃方法

フページ 8ページ